

# ¿Cómo debemos TOMAR LAS MEDIDAS?

# FRONTALES

## Modelos **FRONTALES** - ducha o bañera -

*Quando se trata de modelos frontales de ducha o bañera debemos medir la distancia que existe entre las paredes de ambos lados, apoyando la cinta métrica sobre el plato de ducha o la bañera.*

*Además, es importante tener en cuenta posibles inclinaciones de estas paredes, y así, es conveniente tomar la medida a diferentes alturas (recomendando medir aproximadamente a la altura de los hombros).*

*En caso de existir diferentes anchos indicaremos la medida más corta.*

*En el supuesto de que existieran repisas de azulejo o mármol en algún lado del plato a diferente nivel, es necesario hacerlo saber, para suplementar con perfiles de compensación.*

